



C² COLOR HARD™

SEELBACH®



werkzeuge

Seite: 1 von 1

Produktinformation

Einstufiges organisches Farbsystem für Innen- und Außenbereiche



Vorbereitung der Oberfläche

1. Mit einer Bodenschleifmaschine die Oberfläche abschleifen, dabei mit Korn 40/50 metallgebunden beginnen.
2. Dann mit Korn 120 metallgebunden weiterarbeiten und
3. im letzten Durchgang Korn 50 kunstharzgebunden verwenden.
4. Die Oberfläche mit Wasser und einer Scheuersaugmaschine gut säubern.
5. Die Oberfläche gründlich trocknen lassen.

BITTE BEACHTEN:

- Die Oberfläche muss offen genug sein, um die Pigmente aus der Mischung von C² Color und C² Hard aufzunehmen.
- C² Color Hard muss vor jeder Verwendung gemischt werden. C² Color Hard wird in Behältern von ca. 157 ml verkauft, die gut mit 5 Litern C² Hard (nicht C² Super Hard) gemischt werden müssen. Das gemischte C² Color Hard muss innerhalb von 24 Stunden ab Mischen verbraucht werden.
- Die Standarddeckung ist wie folgt:
 - o Erste Auftragung auf mit Korn 50 kunstharzgebunden vorbehandelten Beton (wie weiter oben beschrieben) mit 10-15 m²/Liter.
 - o Zweite Auftragung mit 15-20 m²/Liter.Die Werte für die Deckung sind nur Schätzwerte. Die tatsächliche Deckung kann davon abweichen.



Verpackung u. Verdünnung

C² Color Hard muss vor jeder Verwendung gemischt werden. C² Color Hard wird in Behältern von ca. 157 ml verkauft, die mit 5 Liter C² Hard (nicht Super Hard) gemischt werden müssen.



Standarddeckung

- Erste Applikation auf mit KHM Korn 200 geschliffenem Beton mit 10-15 m²/Liter
- Zweite Applikation mit 15-20 m²/Liter



Anwendung

- Gut gemischtes C² Color Hard durch Aufsprühen auf die Oberfläche auftragen und gleichmäßig mit einem Mikro-Mop verteilen. Den Mikro-Mop vor Verwendung anfeuchten.
 - Gleichmäßig in einem unregelmäßigen Muster auftragen, um Streifen zu vermeiden. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn die Applikation von zwei Personen vorgenommen wird - eine sprüht das Produkt auf, während die zweite es gleichmäßig verteilt. Weiter so viel Produkt aufsprühen, dass der Mikrofaser-Mop eine nasse Kante vor sich her schiebt. Die Farbe verteilen und in die Oberfläche einreiben, um unbeabsichtigte Streifen- oder Musterbildung zu vermeiden.
 - Das Produkt nicht zu stark hineinreiben und nicht versuchen, es zu verteilen, wenn es zu trocknen beginnt.
 - Die Oberfläche 1 Stunde lang trocknen lassen.
 - Mit einem Diamantpad Korn 800 polieren.
 - Eine zweite Schicht C² Color Hard auftragen. Diese Schicht sollte dünner als die erste sein. Streifen vermeiden. Die Oberfläche 1 Stunde lang trocknen lassen. Mit einem Diamantpad Korn 800 polieren.
- Optional:
- Zuletzt C² Seal oder C² Stain Safe auftragen.



Fertigbearbeitung der Oberfläche

C² Seal oder C² Stain Safe auftragen

C² Seal

Eine dünne Schicht C² Seal entsprechend den Anweisungen des Herstellers auftragen und trocknen lassen. Sie können polieren, sobald C² Seal trocken ist. Mit einem Polierpad C² Heat polieren. Diesen Schritt 2-3 Mal wiederholen.

C² Stain Safe

C² Stain Safe auf die Oberfläche sprühen. Die gesamte Oberfläche muss durch einen starken Nebel befeuchtet werden. Wenn erforderlich mehr C² Stain Safe hinzufügen. Für die Auftragung von C² Stain Safe ein Airless-Sprühgerät verwenden.

Unsere Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege beruhen auf den bisherigen Erfahrungen. Sie sollen helfen, zur Werterhaltung des Bodens beizutragen. Im Einzelfall können andere Reinigungsmittel und -methoden geeigneter sein. Welches Reinigungskonzept die individuellen Anforderungen im Objekt am besten erfüllt, empfehlen wir, im Bedarfsfall direkt mit kompetenten Reinigungsspezialisten abzustimmen. Bei speziellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

www.seelbach-international.com

Seelbach International GmbH · Hauptstr. 20 · D-56477 Rennerod
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 · Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10
e-mail: info@seelbach-international.com

seelbach
international gmbh